

Errata
English

This speaker does not include the cover of the terminal part for the banana plug on the rear panel, as illustrated in the OWNER'S MANUAL. (ex. (A) in Figures ① and ②)

Errata
Français

Le panneau arrière de cette enceinte n'est pas équipé d'un cache pour borne de fiche banane, contrairement à ce qui est illustré dans le MODE D'EMPLOI. (ex. (A) dans les Figures ① et ②)

Errata
Deutsch

Dieser Lautsprecher umfasst nicht die Anschlussabdeckung für den Bananenstecker an der Rückseite, wie in der BEDIENUNGSANLEITUNG gezeigt. (Bsp. (A) in Abbildung ① und ②)

Fe de erratas
Español

Este altavoz no incorpora la tapa de la zona del terminal de la clavija con punta cónica en el panel trasero, tal y como se ilustra en el MANUAL DE INSTRUCCIONES. (ej. (A) en las figuras ① y ②)

Errata
Polski

W tym głośniku nie ma osłony części połączeniowej wtyczki bananowej na panelu tylnym, zlustrowanej w PODRĘCZNIKU UŻYTKOWNIKA. (poz. (A) na rysunkach ① i ②)

誤記訂正
日本語

取扱説明書に記載されている背面端子部（バナナプラグ対応）のカバーは、本機にはついておりません。
(例：図 ① ② の (A))

勘誤表
中文

如使用说明书中的插图所示，本扬声器背面不带香蕉插头端子盖。（例，图 ① 和图 ② 中的(A)）

Список опечаток
Русский

На задней панели этого динамика отсутствует крышка штекера с продольными подпружинивающими контактами, как показано в ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. (пример: (A) на рисунках ① и ②)

